

Cool Down Room

クールダウンルーム

熱中症・暑さ対策に!
(キャスター付き)



工具不要で
2人以上で組立簡単!

組立時間：約5分30秒 ※あくまでも目安時間となります。

クールダウンルームとは

熱中症対策に最適な、軽量かつコンパクトに収納可能な涼感ブース!

フレームには耐久性のあるSTKM(電気メッキ)、膜材には、耐候性を兼ね備えた
防災膜を使用。
約5分半で工具不要で設置可能、キャスター付きで
誰でも簡単に扱えます。

過酷な暑さから身体を守る、安心の空間を!



※スポットクーラーは、付属しません。

POINT

収納袋付

持ち運びができます。
コンパクトに収納できて
保管場所に困りません!



(収納時の状態)

透明窓付

中の様子が見えて、
視認性も確保!



製品サイズ・重量

外形: W1500×D1800×H2000mm

収納時: W250×D250×H1850mm

組立時間: 約5分30秒

解体時間: 約4分30秒

※2人以上で組立・解体は行ってください。
※当社で実際に2人で組立・解体した時間です。

重量: 約27.5kg フレーム: 約20kg 膜: 約6.5kg 袋: 約1kg

オープン価格

(販売価格はお問い合わせください。)



宅配便で発送できます。

セット内容



- 骨組み種類
- ① キャスター付き柱×4
 - ② 1500mm横繫ぎ(上用)×2
 - ③ 1500mm横繫ぎ(下用)×2
 - ④ 1800mm横繫ぎ×4
 - ⑤ 1800mm母屋×1
 - ⑥ 本体膜×1
 - ⑦ 収納袋×1
 - ⑧ ロープ

組立方法・手順

設置時間の目安



※組立は2人以上で行ってください。

組立時間：約5分30秒

解体時間：約4分30秒

- 1、①の柱を②、③の横繫ぎ材で繋ぎます。
- 2、④の横繫ぎ材を入れ、①の柱を繋ぎ、④を上部にも入れます。
- 3、②と③を付けたら、天井部に⑤を取り付けます。これで骨組みの完成です。
- 4、⑥のシートを⑤の上に乗せてください。この時シートの角が柱の角に合うようにしてください。
- 5、左右のシート、前後のシートも下ろします。※1
- 6、柱のボタンを押して、ジャッキアップします。※2
- 7、片側ずつジャッキアップを行ってください。
- 8、シートを下部まで下ろし、シートのファスナーを下まで下ろします。
- 9、シート内面の紐で骨組みとシートを固定します※3
- 10、スポットクーラーをセットして完成です。※4

※スポットクーラーは、付属しません。

※ベグや固定用の重りは付属しません

- ※1、シートを広げる際、一番下まで下げないようにしてください。
- ※2ボタンが硬い場合があります。手を挟まないようにしてください。
- ※3、シートと固定する際、強く引っ張りすぎないようにしてください。
- ※4、入り口側の横繫ぎパーツ(下部)は外してご使用ください。

注意事項

取り扱い上の注意

- ※キャスターは必ずロックしてご使用ください。
- ※ファスナーは強くひかないでください。破損する恐れがあります。
- ※膜を畳む際は必要以上に負荷を与えないでください。破損の原因になります。
- ※本製品にぶら下がったり、物を立てかけたり、使用目的と異なる用途で使用しないで下さい。
- ※本製品を火気等の近くで使用しないでください。
- ※本製品はフレームに鉄を使用しているため、保護手袋着用の下、取り扱いには十分ご注意ください。
- ※常設用ではありません。
- ※不要の際は解体して保管してください。

- ※組立・持ち運びは必ず2人以上で行って下さい。
- ※組立・解体時は保護手袋着用の下、十分注意して作業してください。
- ※足下に落とすと大変危険なため、安全靴で作業されることを推奨いたします。
- ※脚部を上下させる際、手の挟まれにご注意ください。
- ※差し込み部は最後まで差し込み、外れないようご注意ください。
- ※屋外で使用する場合は、地面への固定を必ず行ってください。
- ※強風・降雨等の荒天時は使用を避けてください。屋根に水が溜まる恐れや、飛ばされて周囲の物を破損させる恐れがあります。

- ※シート固定時は、強く引っ張りすぎないようにしてください。破損の原因になります。
- ※スポットクーラーの推奨冷房能力は1.9kW以上となります。
- ※組立時は周囲の安全を確認し、平坦な場所に設置してください。
- ※小さなお子様だけのご使用はお控えください。
- ※不良品・破損品は納品後30日以内にご連絡ください。
- ※不適切な使用や、概ね風速8m/s以上、またはそれに相当する想定を超える気象条件下での使用により生じたトラブルにつきましては、責任を負いかねます。



保管について 保管の際は直射日光を避け、雨の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

会社情報

販売店舗欄

販売元 もちひこサイト株式会社

お問い合わせ 株式会社もちひこ

TEL. 054-375-3161

〒421-3105 静岡県静岡市清水区由比町屋原340

【営業時間】8:30~17:30 【休業日】土日祝 mail:mochihiko@tokai.or.jp

2025年12月発行